

Kuormapeitteen asennusohje

1. Kuormapeitteen kuminauha pujotetaan kuormapeitteessä olevien reikien läpi kuormapeitteen ympäri.
2. Kuminauhan päät kiinnitetään toisiinsa solmimalla.
3. Asennettaessa pressu perävaunun päälle pressu kiristetään vetämällä kuminauha perävaunun laitojen alapinnassa oleviin koukkuihin (koukut ovat sivuilla ja edessä).
4. Tarpeen tullen voidaan asentaa asennussarjassa tulevia pressunastoja etu- ja takalaidan alaosaan tai etulaidan alla olevaan etupalkkiin.
5. Korokelaitojen yhteydessä pressunastoja käytetään myös sivukiinnityksessä korokelaitojen alaosassa.

